

kursus.ru



ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**# P320-S KURS**

Сигнальный пистолет калибра 5,5 мм

## ПРИВЕТСТВУЕМ!

Команда KURS благодарит Вас за выбор!  
Надеемся, что наша продукция порадует Вас и прослужит долгое время.

# СЕРТИФИКАТ НА ИЗДЕЛИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.AB09.V.00518.022

Срок действия с 11.03.2022 по 10.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № 0058/100  
Орган по сертификации продукции в сфере Общественной и гражданской безопасности "Удмуртский центр сертификации", ОГРН 10218114491, ИНН 1810401818, Адрес места нахождения: 540023, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Николая, дом 18, офис 5, литера 4. Адрес места осуществления деятельности: 427963, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Николая, дом 30, офис 5. Телефон: +7(818)296364, адрес электронной почты: info@dsHue.ru. Уникальный номер заявки от производителя в реестре аккредитованных лиц РОСС: RU18011.00A09

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Курс-С" (ООО "Курс-С"), Адрес места нахождения: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электрозводская, литера 15. ОГРН: 1081838001123, ИНН: 1818004837, Телефон: +7(818)4791713, адрес электронной почты: info@dsHue.ru. Адрес места осуществления деятельности: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электрозводская, литера 15.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Курс-С" (ООО "Курс-С"), ОГРН: 1081838001123, ИНН: 1818004837. Адрес места нахождения: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электрозводская, литера 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427961, Россия, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Электрозводская, литера 15.

ПРОДУКЦИЯ: Пистолет сигнальный модели «P120-S KURS» калибра 5,5 мм под патрон 107К. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.40.12.600  
код ТН ВЭД 9303 90 00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ Р 59529-2015 (разделы 4, 5).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 5843 от 04.03.2022 Государственного испытательного центра по контролю гражданского и служебного оружия и патронов к нему Федерального государственного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике", А.А.ИУ.21МЖ.26, № 24077АП от 24.02.2022 (Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". Применены схемы сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 28619-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Протокол испытаний на соответствие европейским требованиям к безопасности криминалистическим ГСМ, в том числе выданным в номер № 808 от 04.03.2022 ИИТССО-002 "Удмуртский ЦСМ", № А.А.ИУ.21МЖ.26. Место нанесения знака обращения на рынке на сопроводительной технической документации.

Руководитель (полностью уполномоченный) Органа по сертификации: М.И. [подпись]

Контрольщик (полномочный): А.В. Талочкин

Эксперт (полномочный): [подпись]

М.П. [подпись]

М.П. [подпись]

Сигнальное оружие калибром до 6 мм приобретается **без лицензии, в МВД и Росгвардии не регистрируется.** В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите сертификат.

Сертификат в электронном виде можно скачать по QR коду или ссылке:



**ВНИМАНИЕ!**  
В соответствии с действующим законодательством переделка оружия преследуется по закону.

Сертификат в электронном виде можно скачать по QR коду или ссылке:  
<http://clck.ru/dsHue>

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

Сигнальное оружие, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», является гражданским оружием. Сигнальное оружие разрешено носить с собой или возить в машине. В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите им сертификат.

Всегда обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (оружие заряжает человек, который может забыть об этом). За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец на спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол пистолета не будет направлен Вами в сторону стрельбы.

Стрельба из оружия с нарушением установленных правил влечет наказание согласно действующему законодательству РФ.

Не наводите оружие на людей и животных, не производите имитацию выстрела в их сторону. Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным.

4

## ПАТРОНЫ

---

В пистолете используются патроны светозвукового действия калибра 10ТК (для сигнального оружия).

**ВНИМАНИЕ!**  
**Использование патронов другого калибра или мощности приведет к поломке пистолета!**

**ВНИМАНИЕ!**  
**При стрельбе следует пользоваться средствами защиты органов зрения**



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

---

## 1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПИСТОЛЕТА

Сигнальный пистолет P320-S KURS калибра 5,5 мм имеет ударно - спусковой механизм одинарного действия со скрытым курком, т.е. стрельба возможна только с предварительно взведенным курком. Имеется затворная задержка с двухсторонним расположением клавиш. Предохранительных устройств нет. Ствол и затвор выполнены из сплава ZAMAK, рамка - пластиковая. Детали УСМ и магазин - стальные.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном руководстве и не меняющие основной функционал изделия.**

**Состоит из следующих основных частей и деталей:**



**Рисунок 1**

- 1 – рамка в сборе со стволом и УСМ**
- 2 – стопор затвора**
- 3 – клавиша затворной задержки**
- 4 – кнопка защелки магазина**
- 5 – спусковой крючок**

Состоит из следующих основных частей и деталей:



Рисунок 2

- 1 – рамка в сборе со стволом и УСМ
- 2 – стопор затвора
- 3 – затвор
- 4 – направляющая возвратной пружины
- 5 – возвратная пружина
- 6 – втулка направляющей возвратной пружины
- 7 – магазин

## Последовательность действий при стрельбе

- 1 Для начала стрельбы необходимо достать магазин из пистолета, снарядить его патронами. После этого вставить магазин в пистолет, отвести затвор в крайнее заднее положение и резко, не сопровождая его рукой, отпустить. Патрон попадет в патронник, после чего пистолет будет готов к стрельбе.

Пистолет снабжен индикатором взведения курка. При взведенном курке в отверстии в тыльной части рамки видна красная точка, нанесенная на курок (рис.3).

- 2 Когда все патроны в магазине израсходованы, затвор останавливается в заднем положении на затворной задержке. Чтобы освободить затвор, нажмите на двухстороннюю клавишу затворной задержки или, при извлеченном магазине, оттяните затвор на 3-4 мм назад и отпустите его.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Т.К. конструкция пистолета не позволяет безопасно спустить скрытый курок без производства выстрела, спуск курка с боевого взвода следует производить нажатием на спусковой крючок ТОЛЬКО ПРИ ИЗВЛЕЧЕННОМ МАГАЗИНЕ И ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАТРОНА ИЗ ПАТРОННИКА.**

Рисунок 3



## 2. РАЗБОРКА И ЧИСТКА

Как двигатель автомобиля требует периодической замены масла, так и оружие нуждается в регулярной чистке и смазке. Для чистки достаточно произвести неполную разборку пистолета без применения специальных инструментов.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Полная разборка оружия требует навыков и специального инструмента. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте полную разборку и обслуживание оружейному мастеру.**

### **ВАЖНО!**

**Разряжая оружие, держите ствол в безопасном направлении!**

**Рисунок 4**

- 1** Извлеките магазин из пистолета, нажав кнопку защелки магазина (4 на рис.1).
- 2** Удостоверьтесь в отсутствии патрона в патроннике (рис.4). Для этого оттяните затвор назад до упора и отпустите его.



**Рисунок 5**



- 3** поверните рычажок стопора затвора вертикально вниз и извлеките его из рамки пистолета (рис. 5).

**Рисунок 6**



- 4** Движением назад-вверх-вперед снимите затвор с направляющих и ствола (рис.6). Извлеките из рамки возвратную пружину с направляющей и втулкой.

Пистолет разобран для чистки и обслуживания.  
Сборка производится в обратной последовательности.

## **ВНИМАНИЕ!**

**Чистка оружия должна производиться неагрессивными чистящими средствами, не содержащими ацетон и аналогичные растворители. В противном случае возможно нарушение декоративного покрытия.**

- 1** Почистите доступные поверхности и части пистолета с помощью ершика и щетки. Особенно тщательно нужно чистить патронник и внутренние поверхности затвора.
- 2** После чистки протрите патронник и все поверхности оружия чистой сухой ветошью. На направляющие затвора капните несколько капель масла, чтобы обеспечить плавность его хода.
- 3** Чистить магазин, как и сам пистолет, необходимо после каждой стрельбы. Для этого его нужно разобрать, нажав на выступ фиксатора в прорези крышки магазина и сдвинув ее вперед. Смоченной в оружейном масле ветошью удалите нагар с подавателя и всех поверхностей корпуса магазина. После этого насухо протрите магазин, на нем не должно оставаться капель масла, особенно на подавателе. Небольшое количество масла можно оставить на пружине.



### 3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
Патрон не заходит в патронник	Не сопровождайте затвор рукой, отпустите его резко. Почистите патронник
Не перезаряжается	Почистите патронник и затвор Смените патроны (бывает недовеска пороха)
Гильза застряла в патроннике	Разберите пистолет, достаньте гильзу. Почистите патронник. Смените патроны (гильзы бывают некачественные)
Осечки (недокол капсюля)	Почистите канала ударника спреем (например, WD40) Смените патроны (возможна глубокая посадка капсюлей)

### 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Калибр	10 ТК
Емкость магазина	10 патронов
Масса без патронов	760 г
Длина	188 мм
Высота	135 мм
Толщина	33 мм

Если у Вас в процессе эксплуатации потерялась или сломалась какая-то деталь, свяжитесь с нами по почте [kcarms@yandex.ru](mailto:kcarms@yandex.ru)

В письме укажите ваши ФИО, контактные данные (город, телефон), где и когда приобретено оружие, описание возникшей проблемы.

Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова служило Вам исправно.

### **Образец письма:**

Ф.И.О.

Контактные данные (город, телефон)

Где и когда приобретено оружие

Описание возникшей проблемы

## 6. ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью организации продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком.

В гарантийных случаях мы рекомендуем обратиться в магазин, в котором вы приобрели свое оружие. Это самый оперативный способ.

**427961, г. Сарепул, ул. Электровзаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147) 97-1-37, 97-1-55.**

Вы также можете обратиться к нашему официальному дистрибьютору «РОССИМПОРТОРУЖИЕ» по тел. 8-800-500-65-60.

### **К гарантийным случаям не относятся:**

- механическое вмешательство в конструкцию оружия
- самостоятельный ремонт
- использование не рекомендованных патронов
- механические повреждения в результате падения и ударов
- воздействие воды и агрессивных жидкостей

**Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация, обратитесь к нам напрямую, мы постараемся помочь.**

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

---

Сигнальный пистолет P320-S KURS , заводской номер:

---

**Начальник ОТК**

МП

(личный штамп, подпись)

---

(число, месяц, год)

## **СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

---

**Дата продажи**

---

**(наименование, адрес и штамп продающей организации):**

---

---

**ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ ЗНАЛИ, НО МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ:**



**ТАУРУС-S KURS**  
Сигнальный револьвер  
кал. 5.5 мм. под патрон  
10 ТК



**G17-S KURS**  
Сигнальный пистолет  
кал. 5.5 мм. под патрон  
10 ТК



**G24-S KURS**  
Сигнальный пистолет  
кал. 5.5 мм. под патрон  
10 ТК







ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ



8 (34147) 97-1-37



427961, г. Сарапул,  
ул. Электrozаводская, 15



[www.kursrus.ru](http://www.kursrus.ru)



@zavod\_kurs