

kursrus.ru



ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**# G17-S KURS**

Сигнальный пистолет калибра 5,5 мм

# СЕРТИФИКАТ НА ИЗДЕЛИЕ

---

## **ВНИМАНИЕ!**

**В соответствии с действующим законодательством переделка оружия преследуется по закону.**

Сигнальное оружие калибром до 6 мм приобретается **без лицензии, в МВД и Росгвардии не регистрируется.**

В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите сертификат.



Сертификат в электронном виде можно скачать по QR коду или ссылке: <https://goo-gl.me/6wE7x>

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

Сигнальное оружие, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», является гражданским оружием. Сигнальное оружие разрешено носить с собой или возить в машине. В случае возникновения вопросов у сотрудников полиции, покажите им сертификат.

Всегда обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (оружие заряжает человек, который может забыть об этом).

За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец на спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол пистолета не будет направлен Вами в сторону стрельбы.

Стрельба из оружия с нарушением установленных правил влечет наказание согласно действующему законодательству РФ.

Не наводите оружие на людей и животных, не производите имитацию выстрела в их сторону. Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным.

## ПАТРОНЫ

---

В пистолете используются патроны светозвукового действия ЮТК (для сигнального оружия)

**ВНИМАНИЕ!**  
**Использование патронов другого калибра или мощности приведет к поломке пистолета!**

**ВНИМАНИЕ!**  
**При стрельбе следует пользоваться средствами защиты органов зрения**

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

---

## 1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПИСТОЛЕТА

Сигнальный пистолет G17-S KURS калибра 5,5 мм имеет ударно - спусковой механизм одинарного действия со скрытым курком, т.е. стрельба возможна только с предварительно взведенным курком. Автоматика пистолета работает по принципу отдачи свободного затвора. Имеется затворная задержка. Имеется автоматический предохранитель - клавиша на спусковом крючке, которая блокирует его и выключается только при осознанном и правильном нажатии на спусковой крючок.

Ствол и затвор выполнены из сплава ZAMAK, рамка - пластиковая, в передней ее части имеется планка Пикатинни. Детали УСМ и магазин - стальные.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном руководстве и не меняющие основной функционал изделия.**

**Состоит из следующих основных частей и деталей:**



**Рисунок 1**

- 1 – спусковой крючок**
- 2 – клавиша предохранителя спускового крючка**
- 3 – двухсторонняя клавиша фиксатора затвора**
- 4 – кнопка защелки магазина**
- 5 – клавиша затворной задержки**

Состоит из следующих основных частей и деталей:



Рисунок 2

- 1 – рамка в сборе со стволом и УСМ
- 2 – затвор
- 3 – направляющая возвратной пружины
- 4 – возвратная пружина
- 5 – курок
- 6 – магазин

## Последовательность действий при стрельбе

- 1** Для начала стрельбы необходимо достать магазин из пистолета, снарядить его патронами. После этого вставить магазин в пистолет, отвести затвор в крайнее заднее положение и резко, не сопровождая его рукой, отпустить. Патрон попадет в патронник, после чего пистолет будет готов к стрельбе.
- 2** Когда все патроны в магазине израсходованы, затвор останавливается в заднем положении на затворной задержке.
- 3** Извлеките пустой магазин из пистолета.
- 4** Убедитесь в отсутствии патрона в патроннике.
- 5** Нажмите на клавишу затворной задержки (5 на рис.1), чтобы отпустить затвор.
- 6** Спустите курок с боевого взвода, произведя холостой выстрел в безопасном направлении.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Т.к. конструкция пистолета не позволяет безопасно спустить скрытый курок без производства выстрела, спуск курка с боевого взвода следует производить нажатием на спусковой крючок ТОЛЬКО ПРИ ИЗВЛЕЧЕННОМ МАГАЗИНЕ И ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАТРОНА ИЗ ПАТРОННИКА.**

## 2. РАЗБОРКА И ЧИСТКА

Для чистки достаточно произвести неполную разборку пистолета без применения специальных инструментов.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Разряжая оружие, держите ствол в безопасном направлении!**

### **ВНИМАНИЕ!**

**Чистка оружия должна производиться неагрессивными чистящими средствами, не содержащими ацетон и аналогичные растворители. В противном случае возможно нарушение покрытия.**

### **ВНИМАНИЕ!**

**Полная разборка оружия требует навыков и специального инструмента. Если вы не уверены в своих навыках, доверьте полную разборку и обслуживание оружейному мастеру.**

- 1** Извлеките магазин из пистолета, нажав на кнопку защелки магазина.
- 2** Удостоверьтесь в отсутствии патрона в патроннике. Для этого оттяните затвор назад до упора, осмотрите патронник и отпустите затвор.
- 3** Оттяните вниз двухстороннюю клавишу фиксатора затвора (3 на рис.1).
- 4** Удерживая одной рукой в нижнем положении фиксатор затвора, другой рукой оттяните затвор в крайнее заднее положение и снимите его со ствола движением вверх-вперед.
- 5** Извлеките возвратную пружину и ее направляющую.

Пистолет разобран для обслуживания. Сборка производится в обратной последовательности. Более детальная разборка не рекомендуется.



- 1** Почистите доступные поверхности и части пистолета с помощью ершика и щетки. Особенно тщательно нужно чистить патронник и внутренние поверхности затвора.
- 2** После чистки протрите патронник и все поверхности оружия чистой сухой ветошью. На направляющие затвора капните несколько капель масла, чтобы обеспечить плавность его хода.
- 3** Чистить магазин, как и сам пистолет, необходимо после каждой стрельбы. Для этого его нужно разобрать, нажав на выступ фиксатора в прорези крышки магазина и сдвинув ее вперед.

Смоченной в оружейном масле ветошью удалите нагар с подавателя и всех поверхностей корпуса магазина. После этого насухо протрите магазин, на нем не должно оставаться капель масла, особенно на подавателе. Небольшое количество масла можно оставить на пружине.

### 3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
Патрон не заходит в патронник	Не сопровождайте затвор рукой, отпустите его резко. Почистите патронник
Не перезаряжается	Почистите патронник и затвор Смените патроны (бывает недовеска пороха)
Гильза застряла в патроннике	Разберите пистолет, достаньте гильзу. Почистите патронник. Смените патроны (гильзы бывают некачественные)
Осечки (недокол капсюля)	Почистите канала ударника спреем (например, WD40). Смените патроны (возможна глубокая посадка капсюлей)

### 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Используемый патрон	10TK (для сигнального оружия кал. 5,5 мм)
Емкость магазина	10 патронов
Масса без патронов	980 г
Длина	210 мм
Высота	140 мм
Толщина	30 мм

Если у Вас в процессе эксплуатации возникли проблемы, свяжитесь с нами по почте [kcarms@yandex.ru](mailto:kcarms@yandex.ru)

В письме укажите ваши ФИО, контактные данные (город, телефон), где и когда приобретено оружие, описание возникшей проблемы.

Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова служило Вам исправно.

### Образец письма:

Ф.И.О.  
Контактные данные (город, телефон)  
Где и когда приобретено оружие  
Описание возникшей проблемы

## 6. ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью организации продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком.

В гарантийных случаях мы рекомендуем обратиться в магазин, в котором вы приобрели свое оружие. Это самый оперативный способ.

**427961, г. Сарапул, ул. Электrozаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147) 97-1-37, 97-1-55.**  
Вы также можете обратиться к нашему официальному дистрибьютору «РОССИМПОРТОРУЖИЕ» по тел. 8-800-500-65-60.

### **К гарантийным случаям не относятся:**

- механическое вмешательство в конструкцию оружия
- самостоятельный ремонт
- использование не рекомендованных патронов
- механические повреждения в результате падения и ударов
- воздействие воды и агрессивных жидкостей

**Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация, обратитесь к нам напрямую, мы постараемся помочь.**

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

---

Сигнальный пистолет G17-S KURS,  
заводской номер: \_\_\_\_\_

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

МП

(личный штамп, подпись)

\_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

# СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

---

Дата продажи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование, адрес и штамп продающей организации)

**ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ ЗНАЛИ, НО МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ:**



**ТАУРУС-S KURS**  
Сигнальный револьвер  
кал. 5.5 мм. под патрон  
10 ТК



**P320-S KURS**  
Сигнальный пистолет  
кал. 5.5 мм. под патрон  
10 ТК



**B92-S KURS**  
Сигнальный пистолет  
кал. 5.5 мм. под патрон  
10 ТК







ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ



8 (34147) 97-1-37



427961, г. Сарапул,  
ул. Электrozаводская, 15



[www.kursrus.ru](http://www.kursrus.ru)



@zavod\_kurs